

Bedienungsanleitung IR6 Fernbedienung



Mit der IR6 Fernbedienung kann die x.arris 4S und die x.cite LED Stehleuchte gesteuert werden.
Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

1.1. Grundfunktionen

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	ON	Einschalten der Leuchten
	OFF	Ausschalten der Leuchten
	Dim up	Aktuellen Dimmlevel erhöhen
	Dim down	Aktuellen Dimmlevel vermindern
	Automatic mode	Wechsel in den Automatik-Modus → Lichtregelung wird gestartet
	Set current light level	Abspeichern der aktuell vom Sensor gemessenen Helligkeit als Sollwert der Konstantlichtregelung